

## Anleitung

# Mikrobiologische Eigenkontrolle TRINKWASSER

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für dieses Probenpaket entschieden haben. Sie erhalten damit mehr als eine übliche Wasserüberprüfung.

Erstmals haben Sie die Möglichkeit, bereits im Vorhinein volle Kostenkontrolle zu erlangen und ein verantwortungsvolles Risikomanagement sicher zu stellen.

Darüber hinaus wissen Sie sich bestens betreut: Sie bekommen als Ergebnis der Analyse nicht nur die Information, bei welchen Wasser-Parametern Grenzwerte überschritten worden sind, sondern auch gleich Lösungsvorschläge, die Sie teilweise selbst umsetzen können oder Sie greifen auf eines der Partnerunternehmen zu:

Dieses Konzept ist im Kreis des Forum Wasserhygiene e.V. durch die BWT Austria GmbH und die Transhelsa Korrosionsschutztechnik GmbH entstanden.

Wenn nach längeren Stillstandsphasen (Saisonende, außergewöhnliche Ereignisse wie die Corona Krise, ...) sich im Wasser befindliche Keime unerwünscht vermehren, können ohne Kenntnis des Systemzustandes und der mikrobiologischen Belastung keine bestimmungsgemäße Wieder-Inbetriebnahme oder Betrieb erfolgen.

Wir empfehlen diese Art der Eigenkontrolle als Bestandteil des verpflichtenden Water-Safety-Plans (Öst. Trinkwasserverordnung, Öst. Lebensmittelcodex B1, ÖNorm B 5019, ÖNorm B 5021, ÖNorm EN 15975-1) zur Dokumentation & Risikoabschätzung ihres sanitären Systems. Es ist eine perfekte Ergänzung zu vorgeschriebenen Untersuchungen: durch die Eigenüberprüfung kann die teure Behörden-Kontrolle zielgerichteter und in geringerer Anzahl erfolgen. Beachten Sie jedoch, dass dieses Paket kein vollständiger Ersatz für behördlich angeordnete Untersuchungen ist. Sollten Sie das Ergebnis zur Vorlage bei einer Behörde benötigen, ist es erforderlich, VOR der Untersuchung abzuklären, ob für diesen Zweck diese Art der Beurteilung akzeptiert wird.









## Leistungsumfang:

- Sterile 500 ml Probeflasche inkl. Thiosulfatvorlage mit Begleitschein & Checkliste, die Sie durch die Probenahme führt
- Analyse durch ein unabhängiges, gemäß Akkreditierung Austria zertifiziertes Partner-Labor
- Detaillierte Beurteilung, persönliche Beratung & weiterführende Maßnahmenempfehlung durch unsere Wasser-Experten

## Analyse-Parameter:

- Koloniezahl bei 22 °C (KBE 22)
- Koloniezahl bei 36 °C (KBE 36)
- Enterokokken
- E. Coli
- Coliforme Bakterien
- · Pseudomonas aeruginosa

## Eigenkontrolle Ablauf:



Ermittlung der notwendigen Probenanzahl Bestellung der Probeflaschen

Erhalt der Probeflaschen am Postweg

Probe gemäß Anleitung nehmen Begleitschein ausfüllen und beilegen Flaschen-Etikett auf befüllte Probeflasche aufkleben Adress-Etikett auf Karton aufkleben Postversand an Partner-Labor noch am selben Tag

Das akkreditierte Labor wertet Ihre Probe aus Ihr Partnerunternehmen bewertet den Labor-Befund, schlägt nötigenfalls einzuleitende Maßnahmen vor und steht für die Umsetzung mit entsprechenden Angeboten hilfestellend zur Seite.

Die dokumentierte Probenauswertung und die allfällig getroffenen Maßnahmen sind Bestandteil Ihres Water Safety Plans.

## Hinweise zur Auswahl der Probenahmestellen:

Die Wasserproben sind an repräsentativen Stellen zu entnehmen. Bei Beprobung von Eigenwasserversorgung ist zu berücksichtigen, dass sowohl in der Trinkwasserverordnung als auch im Lebensmittelcodex B1 (Kapitel Trinkwasser) und der Bäderhygieneverordnung bzw. -gesetz der Lokalaugenschein als wesentlicher Bestandteil eines Gutachtens gefordert ist. Der Grund dafür ist, dass selbst bei schweren baulichen Mängeln an Brunnen oder auch bei naheliegenden Verunreinigungsstätten (Miststätten, Senkgruben etc.) bei trockener Witterung günstige Befunde erreicht werden können. Selbst geringe Niederschläge führen in solchen Situationen rasch zu massiven Verunreinigungen. So ist es auch wichtig, alle relevanten Anlagenteile und Wasseraufbereitungsanlagen in eine Beurteilung mit einfließen zu lassen.

#### Hinweis zur Probenahme von Rohwasser bzw. Trinkwasser nach Aufbereitung

- Die Proben sind idealerweise an einem Wasserhahn zu entnehmen. Spritzsiebe sind vor der Entnahme abzuschrauben.
- Das Wasser muss mind. 10 Minuten vor der Entnahme ohne Verstellen des Hahnes ablaufen.
- Bei Brunnen mit Handpumpe ist vor der Probennahme 10 Minuten gleichmäßig zu pumpen, ohne abzusetzen.
- Die Entnahme direkt aus dem Wasserkörper eines Brunnens oder einer Quelle soll nur erfolgen, wenn kein geeigneter Wasserhahn vorhanden ist.
- Die Entnahme aus einem Gartenschlauch ist unzweckmäßig.

### Wichtig - ZEITLICHER ABLAUF der Probenahme

Die Wasserproben müssen **noch am Tag der Entnahme versendet** werden und am nächsten Tag im Labor eintreffen. Daher darf die Probenentnahme **nur von Montag bis Donnerstag erfolgen**.

Zudem sollte die Probenahme so erfolgen, dass möglichst kurze Aufbewahrungszeiten erforderlich sind. D.h. wenn Ihr Versandpartner, zB die Österr. Post mit der "Option 1 Werktag bis 12 Uhr" die Pakete am späten Nachmittag versendet, sollten die Proben erst möglichst kurz davor entnommen werden.

#### Probenahme am Probenahme-Hahn bzw. Waschtisch:

Je nachdem ob sie Kaltwasser oder Warmwasser beproben möchten, stellen Sie die Armatur auf die Position Kalt- oder Warmwasser ein. Bei Thermostatmischern achten Sie darauf, dass der Mischer über den Verbrühungsschutz hinaus gedreht wird und eventuelle Sperren (Knopf) übergangen werden.

Um die Vermischung von Kalt- und Warmwasser zu vermeiden, können Sie auch das jeweilige Eckventil unter dem Waschtisch schließen.

Entnehmen Sie die Probe so, wie die Stelle auch genutzt wird. Das heißt inkl. Strahlregler ohne weitere Vorbehandlung.

## Vorbereitung der Probenahme

- 1. Probenflasche, Flaschenetikett, Adress-Etikett und Begleitschein aus der Verpackung nehmen. Die Verpackung wird für den Rücktransport der Probenflasche benötigt.
- 2. Waschen und desinfizieren Sie ihre Hände.
- 3. Die Proben sind an einem abflammbaren Probenahme-Hahn oder einer Waschtisch-Armatur zu entnehmen.
  - a. Das Wasser muss mind. 3 Minuten bei voll geöffnetem Hahn vor der Entnahme ablaufen und mit einer Lötlampe abgeflammt oder mit rückstandsfreiem Flächen-Desinfektionsmittel (100% Alkohol) desinfiziert werden.
  - b. Nach der Desinfektion nochmals 30 Sekunden spülen, damit der Hahn abkühlen kann bzw. kein Desinfektionsmittel in die Probe gelangt
  - c. Nehmen Sie zudem ein Blatt Küchenrolle oder ein Papierhandtuch und legen es in Reichweite der Probenahmestelle. Dieses dient dazu die Verschraubung der Probeflasche während der Probenahme abzulegen.
- 4. Die zur Untersuchung einzusendende Mindestmenge beträgt ausnahmslos 500 ml. Es ist ausschließlich die gelieferte Probenflasche zu verwenden, die vollständig befüllt werden muss.

#### Befolgen Sie nun folgenden Ablauf:

- 1. Öffnen Sie den Probenahme-Hahn bzw. die Waschtisch-Armatur.
- 2. Öffnen Sie die Probeflasche und legen die Verschraubung mit der Öffnung nach unten auf die vorbereitete Küchenrolle.
- 3. Lassen Sie das Wasser 15 Sekunden lang ablaufen.
- 4. Halten Sie die Flasche unter den Wasserstrahl bis 500 ml gefüllt sind
- 5. Ziehen Sie die Flasche weg vom Wasserstrahl, sodass die Flasche keines falls überfüllt wird.
- 6. Schrauben Sie die Flasche fest zu.
- 7. Messen Sie die Wassertemperatur mit einem geeigneten Thermometer, indem Sie einen Becher mit dem Wasser füllen und das Thermometer eintauchen. ACHTUNG Halten Sie niemals das Thermometer direkt in die Probeflasche.
- 8. Tragen Sie den Messwert an der vorgesehenen Stelle im Begleitschein ein.
- 9. Flaschen-Etikett auf befüllte Probeflasche aufkleben Adress-Etikett auf Karton aufkleben
  - Postversand an Partner-Labor noch am selben Tag



Ihre Proben-Bezeichnung \*

zB. Dusche Kalt, Zimmer 410

Bitte Flaschenetikett analog beschriften

Tragen Sie bitte auf diesem Fragebogen alle erforderlichen Daten gewissenhaft ein. Damit erleichtern Sie uns die Beurteilung der zu ermittelnden Werte, vermeiden Rückfragen und gelangen somit rascher zu Ihrem Analyseergebnis. Zutreffendes bitte ankreuzen oder unterstreichen.

## \* Mehrere Proben - vereinfachte Beschriftung

 $\hfill \square$  aus der Kaltwasserleitung im Haus

Wenn Sie mehrere Proben in einem Versandkarton einsenden, muss der gesamte Bogen nur einmal ausgefüllt werden, bei den restlichen Proben genügen die mit \* gekennzeichneten Felder

1. Auftraggeber	☐ aus der Warmwasserleitung im Haus
(bitte in Druckbuchstaben vollständig ausfüllen):	☐ Wassertemperatur °C
Name:	
Straße	6. Vor der Probenentnahme wurde *  ☐ regelmäßig Wasser entnommen
PLZ, Ort	☐ längere Zeit kein Wasser entnommen
Tel	Tagen   Wochen  Monate
	7. Del des Breke kendelt er elektron *
E-Mail	7. Bei der Probe handelt es sich um *  ☐ unbehandeltes Wasser
2. Entnahmeadresse:	☐ nachbehandeltes Wasser (enthärtet)
2. Elitilalilleadresse.	, ,
Name	8. Welche Aufbereitungsgeräte sind
Straße	eingebaut? (Fabrikat, Type, Serien-Nr)
PLZ, Ort	☐ Schutzfilter:
Tel	☐ Dosieranlage:
E-Mail	☐ Dosiermittel:
Probe entnommen am:	☐ Enthärtungsanlage:
Probenehmer:	
3. Wasserherkunft aus:	
☐ privatem Brunnen/Quelle	9. Wurden besondere Beobachtungen gemacht?*
□ öffentlicher Wasserversorgung	☐ unangenehmer Geruch des Wassers
4. Beschreibung des Brunnens (bei	☐ unangenehmer Geschmack des Wassers
Eigenwasserversorgung):	☐ Trübung
Alter Jahre Tiefe Meter	☐ Kalkablagerungen
Bauart	☐ Rostbraun gefärbtes Wasser
☐ regelmäßig betrieben	☐ Korrosionsschäden (z.B. Leckstellen im Rohr)
□ schon länger nicht mehr betrieben,	10. Seit wann tritt das Problem auf?*
caJahre	☐ tritt ständig auf
5. Entnahmestelle der Probe *:	☐ nur nach längeren Entnahmepausen
☐ direkt aus dem Brunnen	seit Tagen   Wochen   Monate
□ aus der Leitung zum Gebäude	